

Autographer の使い方

Menu

Autographer の OLED 画面には
様々な情報が表示されます。
ここでカメラの設定も行えます。



- 1 Menu ボタン
メニューの切り替えを行います。
- 2 Action ボタン
下記の操作を行います。
 - ・電源の on/off、
 - ・連写の開始 / 停止
 - ・ Menu 画面で設定の切り替え



Menu 項目

CAPTURE : 撮影頻度を設定します。

LOW : 少 MED : 中 HIGH : 多

Bluetooth : on/off/pairを切り替えます。
スマートフォンとの最初の接続設定は
pairを選択して行います。

GPS : on/offを切り替えます。

SOUND : on/offを切り替えます。

STATUS : 撮影時に OLED や Action
ボタンを点灯させるかを切り替えます。

BLINK : 点灯 HIDDEN : 不点灯

連写 (SEQUENCE) について

カメラがアイドルの時に Action ボタン
を押下すると自動連写が始まります。
OLED に撮影した枚数が表示され、
最大9枚まで撮影が可能です。